

## Entretien de l'appareil

Le Rolleiflex 2,8 GX exige les mêmes soins que tout autre appareil de valeur dont on attend une fiabilité de longue durée. Pour les nettoyages, recourir aux méthodes éprouvées:

Epoussetage avec un pinceau en soie douce ou un soufflet en caoutchouc. Le cas échéant nettoyer la surface extérieure de la lentille, l'embuer puis la polir avec un papier de nettoyage pour lentille. Pour éviter les charges statiques: embuer la lentille et laisser évaporer la buée.

Faire particulièrement attention pour le nettoyage du verre de visée: les surfaces rugueuses ne doivent être nettoyées qu'avec un pinceau doux ou un soufflet. Surtout, éviter les souillures et traces de doigts! Protéger l'appareil contre l'exposition durable à des vapeurs nocives ou à l'humidité. L'hygrométrie élevée que l'on rencontre dans les régions tropicales et subtropicales peut entraîner des risques d'oxydation pour les parties métalliques et de moisissures sur les surfaces en verre. Faire sécher le plus souvent possible l'appareil au soleil et à l'air frais. Maintenir constamment propres les surfaces de frottement de la pellicule (les particules de gélatine provenant de la pellicule constituent une couche nourricière de choix pour les micro-organismes). En cas de non-utilisation durable, enfermer l'appareil dans un récipient étanche en y joignant des cartouches de silicagel. Veiller particulièrement à protéger l'appareil contre les souillures en tout genre.

## Type

Appareil reflex biobjectif avec posemètre TTL et automatisme TTL du flash

## Format des vues

6×6 cm

## Film

Rouleau 120 pour 12 vues 6×6 cm

## Sensibilité de film admise

Réglable au boîtier de 15–39 DIN/25–6400 ISO

## Mesure de l'exposition

Mesure intégrale pondérée au centre par 2 éléments  
Si. Affichage par 5 DEL dans le viseur

## Latitude de mesure

Indice de lumination 3–18/3,2–100 000 asb/1–33 000  
cd/m<sup>2</sup> avec film 21 DIN/100 ISO et objectif 80 mm f/2,8