



Fermeture du viseur capuchon

Rabattre le porte-loupe 3. Replier les deux parois latérales du capuchon vers l'intérieur, il se refermera automatiquement. Après une prise de vue en visée sportive, effectuer une brève pression sur les parois latérales du capuchon, le volet revient dans sa position initiale. Procéder ensuite à la fermeture comme indiqué précédemment.


Retrait du viseur capuchon

Pour le nettoyage de l'appareil ou pour un changement de système de visée, le capuchon standard se retire facilement: déverrouiller en appuyant sur les deux poussoirs latéraux 36 et retirer le capuchon vers l'arrière. Pour la fixation, enfoncer le capuchon en effectuant une pression vers l'avant jusqu'à enclenchement.

Changement de loupe pour porteurs de lunettes

Pour la mise au point sans lunettes, la loupe du capuchon peut s'échanger contre une loupe corrective entre +3 et -3 dioptries. Pour échanger la loupe, presser vers l'avant en appuyant sur le bord postérieur de la monture tout en gardant le viseur à cadre ouvert, et relever le tout.

Pour insérer la loupe de remplacement, pousser vers l'avant et appuyer.



Echange de verre de visée

Retirer le capuchon. Saisir le cadre 37 latéralement, le retirer un peu en arrière et le dresser. Prendre le verre de visée par les bords et l'enlever. Lors de la pose du verre, veiller à un positionnement exact entre la barette supérieure et inférieure et les guides latéraux. Veiller également à ce que la surface dépolie soit tournée vers le bas. Avec les verre dotés de lentille, celle-ci doit se trouver sur le dessus. Rabattre ensuite le cadre et pousser vers l'avant.