

# Sommaire

Eléments et fonctions	4	Accessoires importants	15
Introduction	5	Viseurs interchangeables	15
Maniement et utilisation	6	Sac en cuir souple	15
Enlèvement du bouchon d'objectif	6	Poignée-crosse	15
Fixation de la courroie	6	Sabot adaptateur SCA 356	15
Pose et échange de la pile	6	Verre de visée clair à télémètre et microprismes	15
Contrôle de charge de la pile	6	Dépoli	16
Ouverture du viseur capuchon	7	Verre de visée à forte luminosité	16
Mesure de l'exposition	7	Verre de visée clair à télémètre	16
Equilibrage entre vitesses et diaphragme	8	Verre de visée clair à microprismes	16
Chargement	8	Incidents et leurs remèdes	16
Réglage sur la sensibilité du film	10	Entretien de l'appareil	18
Glissière «porte-mémo»	10	Fiche technique	18
Focalisation	10	Table de profondeur de champ	20
Choix du cadrage	10	Domaine de mise au point avec le Rolleinar	21
Déclenchement et exposition	11		
Avancement du film et armement de l'obturateur	11		
Surimpressions	12		
Enlèvement du film	12		
Fermeture du viseur capuchon	13		
Retrait du viseur capuchon	13		
Changement de loupe pour porteur de lunettes	13		
Echanges du verre de visée	13		
Synchronisation du flash	14		