



Éléments et fonctions

- 1 Viseur capucchon standard
- 2 Loupe de visée, échangeable
- 3 Support de loupe de visée
- 4 Couverture de capucchon, relevable
- 5 Volet pour viseur à cadre
- 6 Verre de visée
- 7 Affichage DEL pour équilibrage de l'exposition
- 8 Fenêtre pour diaphragme et vitesse
- 9 Objectif de visée Heidosmat 80 mm f/2,8 à double batiomette III
- 10 Molette des diaphragmes
- 11 Molette des vitesses
- 12 Objectif des prise de vue Planar HFT 80 mm f/2,8 à double batiomette III
- 13 Prise de synchronisation X pour fiche standard
- 14 Dioptre pour viseur à cadre
- 15 Ether gauche pour courroie
- 16 Bouton de logement de la bobine vide
- 17 Touche pour contrôle de pile
- 18 Affichage DEL de contrôle de charge de la pile
- 19 Gâchette «porte-mémo»
- 20 Disque de réglage à la sensibilité du film
- 21 Dos de l'appareil
- 22 Griffe porte-accessoires avec contact de synchronisation X (a) et contacts pour flashs à système (b)
- 23 Ecrin de pied 1/4"
- 24 Verrou de sûreté du dos
- 25 Verrou d'ouverture du dos
- 26 Bouton de logement de la bobine débrince
- 27 Couverture du logement de pile
- 28 Échelle des profondeurs de champ
- 29 Barillet de mise au point avec échelle des distances en «m» et «feet»
- 30 Déclencheur avec filetage pour flexible
- 31 Levier de blocage du déclencheur
- 32 Manivelle de transport du film et d'armement
- 33 Anneau de débarrasage de l'entraînement pour les surimpressions
- 34 Compteur de vues
- 35 Ether droit pour courroie
- 36 Poussoir de dérouillage du capucchon ou du viseur à prisme
- 37 Cadre pour verre de mise au point