


Tirer l'amorce du papier protecteur et l'introduire à fond dans la longue fente de la bobine vide (positionnement à l'aide de la manivelle 32). A l'aide de cette manivelle, bien tendre ensuite le film (en freinant la bobine pleine avec le pouce) et enrouler jusqu'à ce que la flèche du papier protecteur apparaisse en face du repère rouge sur le boîtier.

Fermeture du dos:

Rabattre le verrou 25 sur l'ergot de maintien et pousser le verrou de sûreté 24.

Remarque: Ne jamais effectuer cette opération en plein soleil. Utiliser pour le moins sa propre ombre.



Transport du film sur la première vue: Tourner résolument la manivelle 32 jusqu'à la butée et revenir en arrière également jusqu'à la butée. La manivelle est maintenant bloquée dans sa position de départ. Le compteur de vues 34 montre le n° 1. L'obturateur est armé: le film est prêt pour recevoir la première image.