


Ouverture du viseur capuchon

Soulever le couvercle par le bord arrière et le basculer vers le haut. Pour libérer la loupe de visée, presser légèrement sur le volet frontal du capuchon jusqu'au déclenchement.

Pour la visée sportive: Abattre le volet 5 vers l'intérieur jusqu'à enclenchement. La visée s'effectue alors au travers du dioptre 14 (dans cette position, la focalisation s'effectue à l'aide de l'échelle des distances).



Mesure de l'exposition

En appuyant à mi-course sur le déclencheur, on met le posemètre en circuit pour env. 30 secondes. L'activation du posemètre peut être répétée à loisir. Une des cinq DEL s'allume alors dans le viseur. Voici ce qu'elles signifient:

(A) rouge à gauche: Sous-exposition d'au moins 1 indice de luminescence	(E) rouge à droite: Surexposition d'au moins 1 indice de luminescence
(B) jaune à gauche: Sous-exposition d'environ 1/2 indice de luminescence	(D) jaune à droite: Surexposition d'environ 1/2 indice de luminescence
(C) vert au centre: Exposition correcte	

Remarque: Avec ses caractéristiques de mesure, le Rolleiflex 2,8 GX maîtrise les conditions de prise de vue les plus difficiles, comme c'est le cas, en particulier, avec les sujets très contrastés. Pour l'équilibrage de l'exposition, il faut toujours mettre la partie importante de l'image dans le champ de mesure (voir dessin), puis effectuer le cadrage désiré.