

Maniement et utilisation


Enlèvement du bouchon d'objectif

Saisir la partie inférieure du bouchon en bas par la languette, la rabattre sur la partie supérieure et dégager le bouchon de la baïonnette en le tournant vers la gauche.

Pour la mise en place, placer le bouchon plié dans la monture à baïonnette de l'objectif de visée, le tourner vers la droite jusqu'à la butée et rabattre la partie inférieure.

Fixation de la courroie

Introduire les crochets auto-verrouillables des extrémités de la courroie dans les étriers 15 et 35 jusqu'à enclenchement. Pour détacher la courroie, presser les touches de verrouillage des crochets. Les étriers peuvent pivoter sur 90° et permettent le port de l'appareil en différentes positions.



Pose et échange de la pile

L'alimentation en énergie pour la mesure TTL de l'exposition et de la lumière du flash est assurée par une pile. Il faut une pile à l'oxyde d'argent ou au lithium de 6 V, par exemple Duracell PX 28 ou un produit équivalent. Tourner le barillet de mise au point 29 jusqu'à la butée 1 m. Avec une pièce de monnaie, dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le couvercle du logement de pile 27, intégré au barillet. Installer la pile dans son logement, le pôle + vers l'intérieur et revisser le couvercle.

Contrôle de charge de la pile

Appuyer brièvement sur la touche de contrôle de pile 17. Si la DEL 18 s'allume, la pile est suffisamment chargée. Éviter un contrôle trop long ou trop fréquent qui occasionne une consommation inutile d'énergie.